

道路台帳平面図の認定幅員の読み方(市道のみ)

道路台帳平面図は
土地の境界などの権利関係を表しているものではありません

側溝の種類と表示記号	表示例	側溝(表示例)の断面図 ※有効幅員:道路台帳に記載されている幅員	認定幅員の計算方法(表示例に基づき計算しています)
<p>U U型側溝 (フタなし)</p>			<p>有効幅員 5.00</p> <p>側溝幅員</p> $\text{認定幅員 (A)} = 5.00 + 0.40 + 0.40 = 5.80\text{m}$
<p>L L型側溝</p>			<p>有効幅員 5.00</p> <p>側溝幅員</p> $\text{認定幅員 (B)} = 5.00 + 0.10 + 0.10 = 5.20\text{m}$
<p>U U型側溝 (フタつき)</p>			<p>有効幅員 5.00</p> <p>認定幅員 (C) 5.00m ※有効幅員=認定幅員</p>
<p>J J型側溝</p>			<p>有効幅員 5.00</p> <p>側溝幅員</p> $\text{認定幅員 (D)} = 5.00 + 0.30 = 5.30\text{m}$